

CATA C88300

Akumulátorová tlaková myčka 150 PSI – sada se 2 akumulátory 21 V / 2,5 Ah

ČESKÝ NÁVOD K OBSLUZE

České zpracování uživatelského návodu pro model CATA C88300. Pro tento dokument je použit technický údaj maximálního pracovního tlaku 150 PSI (přibližně 10,3 bar). Údaje na typovém štítku konkrétního výrobku mají vždy přednost.

Před prvním použitím si přečtěte celý návod. Proud vody nikdy nesměřujte na osoby, zvířata, elektrická zařízení pod napětím, akumulátor ani nabíječku.

1. Určení výrobku

CATA C88300 je přenosná akumulátorová tlaková myčka určená pro běžné hobby čištění automobilů, motocyklů, jízdních kol, zahradního nábytku, teras, nářadí a dalších vhodných povrchů. Přístroj může pomocí sací hadice s filtrem čerpat čistou vodu z kbelíku, sudu nebo jiné vhodné nádoby.

2. Technické údaje

Model	CATA C88300
Typ	akumulátorová tlaková myčka
Max. pracovní tlak	150 PSI (cca 10,3 bar)
Napětí akumulátoru	21 V
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Počet akumulátorů	2 ks
Průtok vody	260 l/h (cca 4,3 l/min)
Délka hadice	5 m
Režimy vodního proudu	6
Hmotnost zařízení	cca 1,4 kg
Hmotnost celé soupravy	cca 4,2 kg
EAN / GTIN	5901969136777

3. Obsah soupravy

Podle dostupných podkladů sada obsahuje akumulátorovou tlakovou myčku CATA C88300, 2x akumulátor 21 V / 2,5 Ah, nabíječku, 5m sací hadici s filtrem, nastavitelnou trysku/lancetu, multifunkční trysku se šesti režimy, rychlospojku a přepravní plastový kufr. Konkrétní obsah vždy porovnejte s dodaným balením.

4. Bezpečnostní pokyny

- Proud vody nikdy nesměřujte na osoby nebo zvířata.
- Nemiřte na elektrické zásuvky, kabely ani zařízení pod napětím.
- Před montáží, čištěním a údržbou vyjměte akumulátor.
- Akumulátory a nabíječku chraňte před vodou, ohněm a vysokými teplotami.
- Používejte čistou vodu a při sání z nádoby vždy používejte vstupní filtr.
- Nenechávejte čerpadlo dlouhodobě pracovat bez vody.
- Koncentrovaný proud může poškodit lak, těsnění, měkké materiály a spáry. Začněte vždy z větší vzdálenosti.

5. Akumulátory

Souprava je určena pro dva Li-ion akumulátory 21 V / 2,5 Ah. Před vložením zkontrolujte, zda nejsou kontakty znečištěné nebo poškozené. Akumulátor zasuňte do držáku až do bezpečného zajištění. Při výměně nejprve myčku vypněte a uvolněte spoušť.

6. Nabíjení

Akumulátor vyjměte z myčky a používejte pouze nabíječku určenou pro dodaný typ baterie. Nabíjejte v suchém a větraném prostoru. Nenabíjejte poškozený, mokrý nebo neobvykle zahřátý akumulátor. Po nabití odpojte nabíječku od elektrické sítě.

7. Připojení vody

Připojte sací hadici k přívodu vody na myčce. Na druhý konec nasadte filtr a ponořte jej celý pod hladinu čisté vody. Hadice nesmí být zalomená ani přiskřípnutá. Filtr nesmí ležet v silné vrstvě kalu nebo nečistot na dně nádoby.

8. Uvedení do provozu

Nasadte nabitý akumulátor. Namiřte trysku bezpečným směrem a stiskněte spoušť. Při prvním použití nebo po odpojení hadice může několik sekund trvat, než čerpadlo nasaje vodu a vytlačí vzduch ze systému. Jakmile je proud souvislý, můžete začít čistit.

9. Multifunkční tryska

Myčka je uváděna se šesti režimy vodního proudu. Širší a rozptýlené režimy používejte pro oplachování a citlivější povrchy. Užší proud použijte na odolnější nečistoty. Režim volte podle konstrukce dodané trysky. Před změnou nastavení vždy namiřte výstup bezpečným směrem.

10. Mytí automobilu

Začněte širším proudem a opláchněte volné nečistoty. Při mytí udržujte dostatečnou vzdálenost od povrchu. Koncentrovaným proudem nemiřte z malé vzdálenosti na poškozený lak, pneumatiky, těsnění, kamery, senzory, elektrické konektory nebo jiné citlivé části.

11. Ukončení práce

Uvolněte spoušť a vyjměte akumulátor. Vytáhněte filtr z nádoby, odpojte hadici a vypusťte zbytkovou vodu. Opláchněte sací filtr a zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nečistoty. Před uložením nechte příslušenství vyschnout.

12. Údržba a skladování

Pravidelně kontrolujte filtr, hadici, spojky a trysky. Tělo přístroje neponořujte do vody. Myčku skladujte v suchu a chraňte před mrazem. Před zimním uskladněním odstraňte z hadice a čerpadla co nejvíce vody. Akumulátory skladujte mimo kovové předměty a zdroje tepla.

13. Řešení běžných problémů

Myčka se nespustí: zkontrolujte nabití a správné zasunutí akumulátoru.

Myčka nenasává vodu: zkontrolujte ponoření a čistotu filtru, zalomení hadice a těsnost spojů.

Proud je slabý nebo kolísá: zkontrolujte dostatek vody, vyčistěte filtr a trysku a nechte ze systému uniknout vzduch.

Čerpadlo běží bez vody: přerušete práci a obnovte přívod vody. Dlouhodobý chod nasucho může čerpadlo poškodit.

14. Likvidace

Elektrické zařízení, akumulátory a nabíječku nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je na určeném sběrném místě podle platných místních předpisů.

Poznámka k parametrům: pro tuto opravenou verzi návodu je tlak výrobku uveden jako 150 PSI (cca 10,3 bar). Další dostupné parametry modelu C88300: 21 V, 2 × 2,5 Ah, průtok 260 l/h, hadice 5 m a 6 režimů vodního proudu. V případě rozdílu má přednost typový štítek konkrétního kusu.