

KRAFT&DELE; KD5373

Akumulátorový vysokotlaký čistič 21 V / 3 Ah

ČESKÝ NÁVOD K OBSLUZE

České zpracování návodu k použití pro model KD5373. Technické údaje a vybavení jsou ověřeny podle produktových informací výrobce Kraft&Dele.; Tento dokument nenahrazuje originální dokumentaci výrobce, zejména záruční a právní dokumenty.

Před prvním použitím si přečtěte celý návod. Vysokotlaký proud vody může způsobit poranění nebo poškodit čistěný povrch.

1. Určení výrobku

KD5373 je přenosný akumulátorový vysokotlaký čistič určený k běžnému čištění automobilů, motocyklů, jízdních kol, zahradního nábytku, nářadí, dlažby a dalších vhodných povrchů. Přístroj může podle konfigurace pracovat s přívodem vody z vodovodního řadu nebo nasávat vodu z vhodné nádoby.

2. Technické údaje

Model	KD5373
Napětí akumulátoru	21 V
Kapacita akumulátoru	3000 mAh (3 Ah)
Uváděný příkon	300 W
Jmenovitý tlak	60 bar
Jmenovitý průtok	3 l/min
Napájení nabíječky	110-240 V, 50/60 Hz
Hmotnost	cca 2,36 kg

3. Obsah soupravy

Standardní souprava obsahuje akumulátorový čistič KD5373, lancetu/lancu, nastavitelnou trysku, přívodní hadici, filtr vstupu vody, akumulátor 21 V 3000 mAh a nabíječku. Obsah balení se může podle prodejce nebo výrobní série lišit.

4. Bezpečnostní pokyny

- Nikdy nemiřte proudem vody na osoby, zvířata, elektrická zařízení pod napětím ani na samotný přístroj.
- Nedovolte dětem, aby přístroj používaly bez odpovídajícího dozoru.
- Před montáží, čištěním nebo údržbou vyjměte akumulátor.
- Používejte pouze čistou vodu bez pevných nečistot. Při nasávání z nádoby vždy používejte vstupní filtr.
- Neponořujte tělo přístroje, akumulátor ani nabíječku do vody.
- Akumulátor nenabíjejte ve vlhkém prostředí. Nabíječku používejte pouze v suchých vnitřních prostorách.
- Nepoužívejte poškozený akumulátor, hadici, nabíječku nebo přístroj.
- Při práci držte čistič pevně. Reakce proudu vody může způsobit pohyb pistole.
- U citlivých povrchů začněte s širším proudem a větší vzdáleností. Úzký proud může poškodit lak, těsnění, měkké dřevo nebo spáry.

5. Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím akumulátor nabijte. Vyjměte jej z přístroje a připojte k odpovídající nabíječce dodané se soupravou. Nabíječku připojte k elektrické síti v rozsahu uvedeném na jejím štítku. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od sítě a následně akumulátor od nabíječky. Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, ohni ani dlouhodobé vlhkosti.

6. Montáž a připojení vody

1. Zkontrolujte, zda je akumulátor před montáží vyjmutý.
2. Připojte lancu a vhodnou trysku k tělu čističe a zajistěte spoj.

3. Připojte přívodní hadici k přívodu vody na přístroji.
4. Při čerpání z nádoby připojte na volný konec hadice vstupní filtr a ponořte jej celý do čisté vody.
5. Hadici vedte tak, aby nebyla zalomená nebo stlačená.
6. Nasadte nabitý akumulátor až po dokončení montáže.

7. Uvedení do provozu

Při nasávání vody z nádoby může být při prvním spuštění nutné krátce počkat, než se hadice a čerpadlo naplní vodou. Držte sací filtr pod hladinou. Namiřte trysku bezpečným směrem a stiskněte spoušť. Jakmile začne vytékat souvislý proud vody, je systém připraven k práci. Nenechávejte čerpadlo zbytečně běžet bez vody.

8. Nastavení proudu a čištění

Nastavitelnou tryskou zvolte vhodný charakter proudu. Širší proud používejte na oplachování a citlivější povrchy; koncentrovanější proud pouze tam, kde nehrozí poškození. Před čištěním neznámého nebo citlivého materiálu vyzkoušejte účinek na málo viditelném místě. Při mytí vozidla nemiřte z malé vzdálenosti na pneumatiky, těsnění, elektrické konektory, kamery nebo poškozený lak.

9. Po skončení práce

Uvolněte spoušť a vypněte přístroj. Vyjměte akumulátor. Odpojte přívod vody a krátce vypusťte zbytkovou vodu z hadice a příslušenství. Očistěte vstupní filtr. Přístroj otřete měkkým vlhkým hadříkem; nepoužívejte agresivní rozpouštědla. Před uložením nechte příslušenství vyschnout.

10. Údržba a skladování

Pravidelně kontrolujte filtr, hadici, spojky a trysku. Ucpaný filtr snižuje průtok a může zatěžovat čerpadlo. Přístroj skladujte v suchém prostoru chráněném před mrazem. Voda ponechaná v čerpadle nebo hadici může při zamrznutí zařízení poškodit. Akumulátor skladujte odděleně od kovových předmětů a mimo zdroje tepla.

11. Řešení běžných problémů

Přístroj se nespustí: zkontrolujte nabití a správné zasunutí akumulátoru a případnou pojistku spouště.

Čistič nenasává vodu: ponořte filtr pod hladinu, narovnejte hadici, zkontrolujte těsnost spojů a vyčistěte filtr.

Nízký nebo kolísavý tlak: zkontrolujte množství vody, filtr, hadici a trysku; odstraňte případný vzduch ze systému.

Motor pracuje, ale voda neteče: přístroj vypněte, zkontrolujte přívod vody a průchodnost trysky. Nenechávejte jej dlouhodobě pracovat nasucho.

12. Likvidace

Elektrické zařízení a akumulátor nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě podle místních předpisů. Akumulátor před odevzdáním chraňte proti zkratu kontaktů.

Zdroj technických údajů: produktová stránka Kraft&Dele; KD5373 (b2b.kraftdele.info) a české produktové informace pro KD5373. Parametry vždy porovnejte se štítkem konkrétního kusu.