

KRAFT&DELE; / W.D.S. WDS2250

Akumulátorová tlaková myčka 60 bar – 20 V / 4 Ah – 2× akumulátor

ČESKÝ NÁVOD K OBSLUZE

České zpracování uživatelského návodu pro model WDS2250 podle dostupných produktových podkladů výrobce/prodejce. Údaje na typovém štítku konkrétního výrobku, akumulátoru a nabíječky mají vždy přednost.

Před prvním použitím si přečtěte celý návod. Tlakový proud vody může způsobit poranění nebo poškodit citlivý povrch.

1. Určení výrobku

WDS2250 je přenosná akumulátorová tlaková myčka určená k běžnému čištění automobilů, motocyklů, jízdních kol, zahradního nábytku, nářadí, dlažby a dalších vhodných povrchů. Díky sací hadici s filtrem může odebírat čistou vodu z kbelíku, sudu nebo jiné vhodné nádoby.

2. Technické údaje

Model	WDS2250
Značka	Kraft&Dele / W.D.S.
Typ	akumulátorová tlaková myčka
Pracovní tlak	60 bar
Průtok vody	160 l/h (cca 2,67 l/min)
Napětí akumulátoru	20 V
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Počet akumulátorů	2 ks
Typ akumulátoru	Li-ion
Délka sací hadice	5 m
Multifunkční tryska	0° / 15° / 25° / 40°
Hmotnost zařízení	cca 1,5 kg (dle produktových podkladů)

3. Obsah soupravy

Dostupné podklady pro WDS2250 uvádějí: tlakovou myčku, 2× Li-ion akumulátor 20 V / 4 Ah, síťovou nabíječku, skládací pracovní kbelík, sací hadici 5 m, sací filtr, prodlužovací nástavec přibližně 30 cm, nastavitelnou základní trysku, multifunkční trysku s režimy 0° / 15° / 25° / 40°, úhlovou trysku/lancetu, pěnovací nádobu, adaptéry a rychlospojky a přepravní tašku. Obsah se může podle série lišit.

4. Bezpečnostní pokyny

- Nikdy nemiřte proudem vody na osoby, zvířata, elektrická zařízení pod napětím, akumulátor nebo nabíječku.
- Před montáží, čištěním, výměnou příslušenství a údržbou vyjměte akumulátor.
- Používejte pouze čistou vodu. Při čerpání z nádoby vždy používejte sací filtr.
- Nenechávejte čerpadlo zbytečně pracovat bez vody.
- Akumulátor ani nabíječku nevystavujte vodě, ohni nebo vysokým teplotám.
- Koncentrovaný proud může poškodit lak, pneumatiky, těsnění, spáry, měkké dřevo nebo jiné citlivé materiály. Začínajte z větší vzdálenosti.

5. Akumulátory

Souprava obsahuje dva lithium-iontové akumulátory 20 V / 4 Ah. Před vložením zkontrolujte kontakty a kryt baterie. Akumulátor zasuňte do myčky až do bezpečného zajištění. Při výměně baterie nejprve uvolněte spoušť a zařízení vypněte.

6. Nabíjení

Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou pro dodaný akumulátorový systém. Nabíjení provádějte v suchém a větraném prostředí. Nenabíjejte mokré, mechanicky poškozený nebo neobvykle zahřátý akumulátor. Po nabití odpojte nabíječku od elektrické sítě.

7. Připojení vody

Připojte 5m sací hadici k přívodu vody na myčce. Na sací konec nasadte filtrační koncovku a ponořte ji pod hladinu čisté vody. Hadice nesmí být zalomená ani přiskřípnutá. Filtrovací hadice nepokládejte do kalu nebo hrubých nečistot na dně nádoby.

8. Uvedení do provozu

Po sestavení nasadte nabitý akumulátor. Namiřte trysku bezpečným směrem a stiskněte spoušť. Při prvním spuštění může chvíli trvat, než čerpadlo nasaje vodu a vytlačí vzduch z hadice. Jakmile je proud vody souvislý, je zařízení připraveno k práci.

9. Volba trysky a proudu

Multifunkční tryska nabízí podle produktových podkladů režimy 0°, 15°, 25° a 40°. Úzký proud používejte pouze na odolné nečistoty a z bezpečné vzdálenosti. Širší proud je vhodnější pro oplachování automobilů a citlivějších povrchů. Úhlová tryska usnadňuje přístup do hůře dostupných míst.

10. Použití pěnovače

Pěnovací nádobu naplňte vhodným čisticím prostředkem naředěným podle pokynů jeho výrobce. Nádobu připojte k myčce podle konstrukce dodaného příslušenství. Po použití ji vyprázdněte a propláchněte čistou vodou.

11. Mytí automobilu

Nejprve širším proudem opláchněte volné nečistoty. Při práci udržujte dostatečnou vzdálenost od laku. Koncentrovaným proudem nemiřte z malé vzdálenosti na poškozený lak, pneumatiky, těsnění, senzory, kamery, elektrické konektory nebo jiné citlivé součásti.

12. Ukončení práce

Uvolněte spoušť a vyjměte akumulátor. Vytáhněte filtr z nádoby, odpojte hadici a vypusťte zbytkovou vodu. Filtrovací hadici opláchněte. Trysky a další příslušenství nechte před uložením vyschnout.

13. Údržba a skladování

Pravidelně kontrolujte čistotu sacího filtru, průchodnost trysek, stav hadice a spojek. Tělo myčky neponořujte do vody. Zařízení skladujte v suchu a chraňte před mrazem. Před zimním uložením odstraňte z hadice a čerpadla co nejvíce vody.

14. Řešení běžných problémů

Myčka se nespustí: zkontrolujte nabití a správné zasunutí akumulátoru.

Nenasává vodu: zkontrolujte ponoření filtru, čistotu filtru, těsnost spojů a zalomení hadice.

Proud je slabý nebo kolísá: zkontrolujte dostatek vody, filtr a průchodnost trysky; nechte ze systému vytlačit vzduch.

Čerpadlo pracuje bez vody: přerušte práci a obnovte přívod vody. Dlouhodobý chod nasucho může zařízení poškodit.

15. Likvidace

Elektrické zařízení, akumulátory a nabíječku nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je na určeném sběrném místě podle místních předpisů. Kontakty vyřazených akumulátorů chraňte před zkratem.

Podklady k parametrům: produktové informace pro Kraft&Dele; / W.D.S. WDS2250. Ověřené základní parametry: pracovní tlak 60 bar, průtok 160 l/h, 20 V, 4 Ah, 2 akumulátory a 5m sací hadice. V případě rozdílu mají přednost údaje na typovém štítku konkrétního výrobku.