

YATO YT-85910

Elektrická vysokotlaká myčka 1400 W / 105 bar

ČESKÝ NÁVOD K OBSLUZE

Český uživatelský návod pro vysokotlakou myčku YATO YT-85910. Údaje na typovém štítku konkrétního výrobku mají vždy přednost.

Před prvním použitím si přečtěte celý návod. Vysokotlaký proud vody může způsobit poranění a poškodit citlivé povrchy.

1. Určení výrobku

YATO YT-85910 je elektrická vysokotlaká myčka určená k čištění automobilů, motocyklů, jízdních kol, zahradního nábytku, náradí, teras, dlažby a dalších vhodných povrchů.

2. Technické údaje

Výrobce	YATO
Model	YT-85910
Napájení	230–240 V / 50 Hz
Příkon	1400 W
Maximální tlak	105 bar / 10,5 MPa
Jmenovitý tlak	70 bar / 7 MPa
Průtok vody	5 l/min / 300 l/h
Max. teplota vstupní vody	50 °C
Vysokotlaká hadice	5 m
Napájecí kabel	5 m
Krytí	IPX5
Třída izolace	II
Hmotnost	cca 6,5 kg
EAN	5906083050169

3. Bezpečnostní pokyny

- Proud vody nikdy nesměřujte na osoby, zvířata, elektrická zařízení ani zásuvky.
- Před montáží, čištěním a údržbou vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Nepoužívejte poškozený kabel, vysokotlakou hadici, pistoli nebo spojky.
- Nenechávejte zařízení pracovat bez přívodu vody.
- U citlivých povrchů začínejte z větší vzdálenosti.

4. Příprava k použití

Postavte myčku na stabilní rovný povrch. Připojte vysokotlakou hadici k myčce a pistoli, nasadte požadovanou trysku a připojte přívod čisté vody. Před připojením k elektrické síti zkontrolujte všechny spoje.

5. Připojení vody

Používejte čistou vodu o teplotě nejvýše 50 °C. Otevřete přívod vody. Před zapnutím motoru stiskněte spoušť pistole a nechte vodu protékat, dokud ze systému neunikne vzduch.

6. Uvedení do provozu

Po odvzdušnění připojte zařízení k síti 230–240 V / 50 Hz a zapněte jej. Pistoli držte pevně, namířte trysku bezpečným směrem a stiskněte spoušť.

7. Práce s myčkou

Maximální tlak je 105 bar a jmenovitý tlak 70 bar. Začínejte z větší vzdálenosti a podle potřeby se přibližujte. Účinek nejprve vyzkoušejte na méně viditelném místě.

8. Turbo tryska

Turbo tryska je vhodná pro odolnější nečistoty na pevných površích. Nepoužívejte ji z malé vzdálenosti na lak vozidla, pneumatiky, těsnění, měkké dřevo nebo jiné citlivé povrchy.

9. Čisticí prostředek a pěnovač

Používejte prostředky vhodné pro vysokotlaké myčky. Nádobu naplňte podle pokynů výrobce čisticího prostředku. Po práci nádobu a příslušenství propláchněte čistou vodou.

10. Mytí automobilu

Nejprve opláchněte volné nečistoty. Proud nemiřte z malé vzdálenosti na pneumatiky, poškozený lak, těsnění, senzory, kamery nebo elektrické konektory.

11. Ukončení práce

Vypněte myčku, odpojte zástrčku ze sítě a uzavřete přívod vody. Stisknutím spouště uvolněte zbytkový tlak. Poté odpojte hadice a nechte příslušenství vyschnout.

12. Údržba

Pravidelně kontrolujte vstupní filtr, trysky, hadici, pistoli, spojky a napájecí kabel. Tělo čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Zařízení neponořujte do vody.

13. Skladování

Skladujte v suchém prostoru chráněném před mrazem. Před zimním uložením odstraňte ze systému co nejvíce vody, protože zamrznutí může poškodit čerpadlo a příslušenství.

14. Řešení problémů

Motor se nespustí: zkontrolujte zásuvku, kabel a vypínač.

Nízký tlak: zkontrolujte přívod vody, filtr, trysku a odvzdušnění.

Tlak kolísá: odvzdušněte systém a zkontrolujte přívod vody.

Únik vody: vypněte zařízení, uvolněte tlak a zkontrolujte spoje a těsnění.

15. Likvidace

Elektrické zařízení nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě podle platných místních předpisů.

Technické parametry jsou zpracovány pro model YATO YT-85910. Při rozdílu mezi tímto českým zpracováním a údaji na výrobku nebo v originální dokumentaci mají přednost údaje výrobce.